

AM-1 Series™

PROPORTIONAL THERMOSTATIC MIXING AND DIVERTING VALVE
STANDARD AND "C" TEMPERATURE RANGE MODELS - NPT, UNION
SWEAT, THREAD, CPVC AND PEX MODELS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



NPT



Union

SPECIFICATIONS

Connections:

Straight-through design (HOT and COLD at same level).

Construction:

Nickel plated brass construction. EPDM o-rings. Made in USA.

Operating Pressure: 150 psi (1034 kPa) maximum.

Operating Temperature: 212 °F (100 °C) maximum.

Patent Information: U.S. Patent No. 6,079,625.

INSTALLATION

IMPORTANT

Mounting must comply with all local codes.

NOTE TO INSTALLER: This product should be installed by a qualified individual, in accordance with local codes and ordinances. It is the responsibility of the installer to properly select, install and adjust these devices as specified in these instructions. For installations which require compliance with Building/Mechanical/Plumbing Codes, the appropriate AM-1 Series™ valve must be chosen and installed, and the discharge temperature set and locked according to these instructions. AM-1 Series models with the following temperature ranges, 80°F–120°F (27°C–49°C) and 100°F–145°F (38°C–63°C) are ASSE® 1017 (point of source application) certified, and CSA® and IAPMO® listed. These

models shall be used to supply water to tubs, showers, bathing facilities and other outlets. These valves should be installed where they will be accessible for cleaning, servicing or adjustment.

ASSE 1017 Applications—Point of Source

These AM-1 Series models can be installed in any position consistent with the intended use. For domestic hot water supply, the valve must be installed as shown in Fig. 1. There shall be no shut-off valves installed between the cold water line and the cold water connection on the AM-1 Series valve. Check valves shall be installed as indicated. A cold water service valve may be installed, as indicated, between the cold water supply line to the distribution system and the cold water line supplying both the water heater and the AM-1 Series valve.




Fig. 1. AM-1 Series ASSE 1017 application

Installation of Union Sweat, CPVC and PEX Connections

- Union sweat connections, if used, should be soldered prior to assembly to the valve, or without the sealing gasket or optional check valve present. After the joint has cooled, the sealing gasket and/or check valves may be installed.
- CPVC fittings are limited to a system maximum temperature of 180°F (82°C) and 100 psi (689 kPa).
- Pex fitting and crimp ring (provided by Installer) are designed to meet ASTM F1807 requirements.
- Pex tubing used with PEX fittings must meet ASTM F876 requirements.




62-3075EFS-01

VALVE ADJUSTMENT

To adjust temperature setting of the mixing valve. Loosen hand wheel screw, lift handwheel and turn to desired temperature, push the hand wheel on, then retighten screw.

Temperature Setting Procedure

It is possible to limit the temperature range. To use this feature:



Thermostrip Installation

Clean pipe and firmly apply Thermostrip on mix outlet of valve. Flow water and adjust mixed outlet temperature for desired setting range. Actual mixed water temperature is indicated in green with 2° F (1° C) increments. Blue means slightly lower and brown means slightly higher.

WARNING

Water Temperature above 120°F (49° C) can cause serious injury. Mixing valve temperature setting should be done by licensed contractor per local code requirement. To ensure correct temperature control, use water thermometer at faucet outlet.

The thermal temperature indicator strip is **ONE TIME USE ONLY** for initial system temperature setting. Check date code printed on temperature strip to ensure temperature reading accuracy.



Fig. 2. Thermostrip.

Post Installation Procedure

1. Write temperature setting on CAUTION label and sign in space provided.
2. Attach CAUTION label to AM-1 valve.
3. Explain CAUTION label to owner.
4. Deposit this instruction sheet with owner.

OPERATION

The AM-1 series valve provides for automatic operation through the use of a thermostatic element in the product. The element will control the mixing of the hot and cold supply to provide mixed tempered water to connected fixtures. This provides constant water temperature under different working conditions.

MAINTENANCE PROCEDURES

Hard water conditions may result in scale deposits, causing binding of internal parts in extreme cases. Cleaning the internal parts will usually restore the valve to proper operating conditions. In some cases, it may be necessary to replace the lower assembly.

To clean and/or replace the lower assembly, shut off water and:

1. With a screwdriver, remove screw and handwheel.
2. Loosen upper nut (do not remove) to allow engaging an adjustable wrench on lower nut. Unscrew lower nut (counterclockwise). This removes top assembly.
3. Brass top assembly will pop up. Remove lower assembly, diffuser and spring.
4. Carefully remove any scaling (calcium deposit) or foreign particles from valve seat and other internal parts. Use vinegar to remove calcium. Soak parts until calcium becomes soft and can be scrubbed and washed off. Do not use solvents or scratch metallic / Teflon® coated surfaces.
5. Replace cleaned spring, diffuser and lower assembly following instructions below or use new replacement kit assembly. For correct kit number, see Table 1.

Install spring, diffuser and lower assembly:

- A. Insert spring onto diffuser.
- B. Insert diffuser with spring end first into body.
- C. Fit valve top assembly into lower assembly and insert into valve.
- D. Tighten lower nut and hold while tightening upper nut.
- E. Reposition handwheel and insert screw. Turn handwheel to desired temperature setting.

Table 1. AM-1 Series Replacement Kits

Temperature Range	Model No.
80° - 120° F (26°-49°C) ("C")	AM-1-020 RP
100° - 145° F (38° - 63° C)	AM-1-025 RP




Fig. 3. AM-1 Series valves assembly.

AM-1 Series™ is a trademark of Honeywell International, Inc.

ASSE® is a registered trademark of the American Society of Sanitary Engineering.

CSA® is a registered trademark of the Canadian Standards Association.

IAPMO® is a registered trademark of the International Association of Plumbing and Mechanical Officials.

ASTM® is a registered trademark of the American Society for Testing and Materials.

Teflon® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company.

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
customer.honeywell.com

Honeywell Limited-Honeywell Limitée
35 Dynamic Drive
Toronto, Ontario M1V 4Z9

® U.S. Registered Trademark
© 2008 Honeywell International Inc.
62-3075EFS—01 M.S. Rev. 06-08

Honeywell



Printed in U.S.A. on recycled
paper containing at least 10%
post-consumer paper fibers.

SÉRIE AM-1^{MC}

VANNE THERMOSTATIQUE DE MÉLANGE ET DE RÉPARTITION À ACTION PROPORTIONNELLE À GAMME DE TEMPÉRATURE STANDARD ET «C», MODÈLES NPT ET UNION À SOUDER, FILETÉ, ET MODÈLES À RACCORDS PVC-C ET PEX

NOTICE D'INSTALLATION



NPT



Union

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexions :

Conception à passage direct (l'eau chaude et l'eau froide sont au même niveau).

Construction :

Corps de laiton nickelé. Joints toriques en EPDM. Fabriqué aux États-Unis.

Pression de service : 11034 kPa (150 psi) maximum.

Température de service : 100 °C (212 °F) maximum.

Information sur le brevet : Brevet américain n° 6,079,625.

INSTALLATION

IMPORTANT

L'installation doit être conforme à tous les codes locaux en vigueur.

REMARQUE À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR : Ce produit doit être installé par une personne compétente, conformément aux codes et aux règlements locaux. Il incombe à l'installateur de choisir correctement, de bien installer et d'ajuster ces appareils, conformément aux présentes directives. Dans le cas d'installations qui doivent être conformes aux codes du bâtiment, de mécanique, de plomberie, la vanne AM-1 qui convient doit être choisie et installée et la température à la sortie doit être réglée et bloquée conformément aux présentes directives. Les modèles

de série AM-1 offrant les gammes de températures suivantes : 27 °C-49 °C (80 °F-120 °F) et 38 °C-63 °C (100 °F-145 °F) sont certifiés ASSE® 1017 (application au point de source), et sont répertoriés CSA® et IAPMO®. Ces modèles servent à alimenter en eau les baignoires, les douches, les installations de bain et d'autres robinets. Ces vannes devraient être installées dans un endroit accessible pour le nettoyage, l'entretien ou l'ajustement.

Applications ASSE 1017-Au point de source

Ces vannes de série AM-1 peuvent être installées dans n'importe quelle position qui convient à l'usage prévu. Dans le cas d'installation pour eau chaude domestique, la vanne doit être installée comme l'illustre la Fig. 1. Il ne doit y avoir aucun robinet d'arrêt entre la canalisation d'eau froide et le raccord de la canalisation d'eau froide de la vanne AM-1. Les clapets antiretour doivent être installés selon les indications. Il peut y avoir un robinet de service sur la canalisation d'eau froide, selon les indications, entre la canalisation de distribution d'eau froide et le système de distribution et entre la canalisation d'eau froide qui alimente à la fois le chauffe-eau et la vanne AM-1.




Fig. 1. Application ASSE 1017 de la vanne AM-1.

Installation des raccords unions à souder, PVC-C et PEX

- Les raccords union à souder, s'ils sont utilisés, devraient être soudés avant d'être fixés à la vanne, ou sans que la garniture d'étanchéité ou le clapet antiretour en option ne soit présent. Une fois que le joint est refroidi, la garniture d'étanchéité et (ou) le clapet anti-retour pourront être installés.




- Les raccords de PVC-C ne peuvent servir que dans les systèmes où la température maximale est de 82 °C (180 °F) et la pression de 689 kPa (100 psi).
- Le raccord PEX et la bague de sertissage (fournis par l'installateur) sont conçus pour respecter les exigences de la norme ASTM F1807.
- Les tuyaux PEX employés avec les raccords PEX doivent respecter les exigences de la norme ASTM F876.

AJUSTEMENT DE LA VANNE

Pour régler le point de consigne de température de la vanne de mélange : Desserrer la vis du volant de manœuvre, soulever le volant de manœuvre et le faire tourner jusqu'à la température désirée, pousser le volant de manœuvre en place, puis resserrer la vis.

Réglage du point de consigne de température

Il est possible de limiter la gamme de température. Pour se prévaloir de cette caractéristique :



Installation de la bande thermique

Nettoyer la canalisation et appliquer fermement la bande thermique à la sortie d'eau mélangée. Faire couler l'eau et ajuster la température à la sortie d'eau mélangée jusqu'à obtenir la gamme de température souhaitée.

La température réelle de l'eau mélangée apparaît par incrément de 1 °C (2 °F). Le bleu signifie que la température est légèrement plus basse, et le brun signifie que la température est légèrement plus élevée.

AVERTISSEMENT

À plus de 49 °C (120 °F), l'eau chaude peut causer des blessures graves. Le réglage de la température de la vanne de mélange doit être fait par un entrepreneur autorisé, conformément aux exigences du code local. Pour assurer une bonne régulation de la température, placer le thermomètre à la sortie du robinet.

La bande thermique **EST PRÉVUE POUR UNE SEULE UTILISATION** et ne doit servir qu'au réglage initial de la température du système. Vérifier le code de date imprimé sur la bande de température pour s'assurer de sa précision de lecture.



Fig. 2. Bande thermique.

Après l'installation

1. Inscrire le point de consigne sur l'étiquette de MISE EN GARDE et apposer votre signature dans l'espace prévu à cet effet.
2. Fixer l'étiquette de MISE EN GARDE à la vanne AM-1.
3. Expliquer la MISE EN GARDE au propriétaire.
4. Remettre les présentes directives d'installation au propriétaire.

FONCTIONNEMENT

Les vannes de série AM-1 sont conçues pour un fonctionnement automatique et font appel à un élément thermostatique intégré à l'appareil. Cet élément thermostatique commande le mélange de l'eau chaude et de l'eau froide afin de fournir de l'eau mélangée tiède aux robinets des appareils sanitaires. L'eau est ainsi acheminée à température constante peu importe les conditions d'utilisation.

MAINTENANCE

L'eau calcaire peut entraîner des dépôts qui, dans les cas extrêmes, peuvent faire gripper les pièces internes. Il suffit généralement de nettoyer les pièces internes pour que la vanne retrouve son fonctionnement d'origine. Dans certains cas, il peut être nécessaire de remplacer les pièces inférieures.

Pour nettoyer et (ou) remplacer les pièces inférieures, couper l'arrivée d'eau et :

1. À l'aide d'un tournevis, retirer la vis et le volant de manœuvre.
2. Desserrer l'écrou du haut (sans le retirer) pour pouvoir insérer une clé à molette autour de l'écrou du bas. Dévisser l'écrou du bas (dans le sens anti-horaire). On parvient ainsi à enlever la partie supérieure
3. La partie supérieure en laiton sortira de son logement. Retirer la partie inférieure, le diffuseur et le ressort.
4. Enlever soigneusement tout dépôt de calcaire ou particules étrangères du siège de la vanne et des autres pièces internes. Utiliser du vinaigre pour nettoyer le calcaire. Faire tremper les pièces jusqu'à ce que le calcaire ramollisse et qu'il soit possible de l'enlever en le

frottant et en lavant les pièces. Ne pas utiliser de solvants ou de tampons métalliques ou recouverts de Teflon®.

5. Remettre en place le ressort, le diffuseur et la partie inférieure en suivant les directives ci-dessous, ou encore utiliser une trousse de remplacement. Pour connaître le numéro de la trousse de remplacement, consulter le Tableau 1.

Installation du ressort, du diffuseur et de la partie inférieure :

- A. Insérer le ressort sur le diffuseur.
- B. Insérer le diffuseur dans le corps de vanne, côté ressort en premier.
- C. Faire correspondre la partie supérieure de la vanne à la partie inférieure et insérer le tout dans la vanne.
- D. Resserrer la vis inférieure et la retenir en resserrant la vis supérieure.
- E. Repositionner le volant de manœuvre et insérer la vis. Tourner le volant de manœuvre au réglage de température voulu.




Fig. 3. Assemblage des vannes de série AM-1.

Tableau 1. Trousses de remplacement pour vanne AM-1.

Gamme de température	Nº de modèle
26 °C - 49 °C (80 °F - 120 °F) («C»)	AM-1-020 RP
38 °C - 63 °C (100 °F - 145 °F)	AM-1-025 RP

AM-1 Series^{MC} est une marque de commerce de Honeywell International Inc.

ASSE[®] est une marque déposée de l'American Society of Sanitary Engineering.

CSA[®] est une marque déposée de l'Association canadienne de normalisation.

IAPMO[®] est une marque déposée de l'International Association of Plumbing and Mechanical Officials.

ASTM[®] est une marque déposée de l'American Society for Testing and Materials.

Teflon[®] est une marque déposée de E.I. du Pont de Nemours and Company.

Solutions de régulation et d'automatisation

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
customer.honeywell.com

Honeywell Limited-Honeywell Limitée
35, Dynamic Drive
Toronto (Ontario) M1V 4Z9

® Marque de commerce déposée aux É.-U.

© 2008 Honeywell International Inc. Tous droits réservés
62-3075EFS—01 M.S. Rév. 06-08



Imprimé aux États-Unis sur du papier
recyclé contenant au moins 10 %
de fibres post-consommation.

Honeywell

AM-1 Series™

VÁLVULA TERMOSTÁTICA PROPORCIONAL MEZCLADORA Y DE DESVÍO

MODELOS ESTÁNDAR Y DE RANGO DE TEMPERATURA "C" - MODELOS DE CONEXIONES PARA NPT, SOLDADURA, ROSCA, COMPRESIÓN, CLORURO DE POLIVINILO CLORINADO (CPVC) Y POLIETILENO RETICULADO (PEX).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



NPT



Union

AM-1 Series™ adecuada y la temperatura de descarga se debe fijar y bloquear de acuerdo a estas instrucciones. Los modelos serie AM-1 tienen los siguientes rangos de temperatura, 27 °C a 49 °C (80 °F a 120 °F) y 38 °C a 63 °C (100 °F a 145 °F), tienen certificación ASSE® 1017 (aplicación en punto de origen) y aparecen en las listas de CSA® e IAPMO®. Estos modelos deberán utilizarse para suministrar agua a bañeras, duchas, instalaciones para baños y otros puntos de salida. Estas válvulas deberían instalarse en lugares de fácil acceso para su limpieza, mantenimiento o ajuste.

Aplicaciones ASSE 1017: punto de origen

Los modelos AM-1 Series pueden instalarse en cualquier posición que sea compatible con el uso previsto. Para el suministro doméstico de agua caliente, la válvula debe instalarse tal como se indica en la Fig. 1. No deberán instalarse válvulas de cierre entre la línea y la conexión de agua fría en la válvula AM-1 Series. Las válvulas de retención deberán instalarse en la forma indicada. Puede instalarse una válvula de servicio de agua fría, tal como se indica, entre la línea de suministro de agua fría al sistema de distribución y la línea de agua fría que alimenta al calentador de agua y a la válvula AM-1 Series.

ESPECIFICACIONES

Conexiones:

Diseño de conexión directa (CALIENTE y FRÍO al mismo nivel).

Estructura:

Estructura de bronce niquelado. O-rings de EPDM (juntas tóricas de monómero de etilen-propilen-dieno). Fabricado en EE.UU.

Presión de funcionamiento: 150 psi (1034 kPa) máximo.

Temperatura de funcionamiento: 212 °F (100 °C) máximo.

Información de patente: Patente de EE.UU. No. 6,079,625

INSTALACIÓN

IMPORTANTE

El montaje debe cumplir con todos los códigos locales.

NOTA AL INSTALADOR: Este producto debería ser instalado por una persona calificada, de acuerdo a los códigos y ordenanzas locales. El instalador es responsable de elegir, instalar y ajustar estos mecanismos correctamente, tal como especifican las presentes instrucciones. Para instalaciones que exigen el cumplimiento de los Códigos de Construcción, Mecánica o Sanitaria, debe elegirse e instalarse la válvula




Fig. 1. Aplicación ASSE 1017 de AM-1 Series



Instalación de Conexiones de Soldadura, de CPVC y PEX.


- Si se utilizan conexiones de soldadura, deberían soldarse antes de ensamblar a la válvula o sin la junta de sellado o la válvula opcional de retención. La junta de sellado y/o las válvulas de retención pueden instalarse una vez que la unión se ha enfriado.
- Los acoplamientos de CPVC se limitan a una temperatura máxima del sistema de 180° F (82° C) y 100 psi (689 kPa).
- La conexión Pex y el anillo de presión (proporcionados por el instalador) están diseñados para cumplir los requisitos de la norma ASTM F1807.
- La tubería Pex usada con conexiones PEX debe cumplir los requisitos de la norma ASTM F876.

AJUSTE DE VÁLVULAS

Para ajustar la configuración de temperatura de la válvula de mezcla. Suelte el tornillo de la manivela, levántela y gírela hasta la temperatura deseada, presione la manivela en su posición y vuelva a apretar el tornillo.

Procedimiento de ajuste de la temperatura

Es posible limitar el rango de temperatura. Para emplear esta función:



Instalación de la Tira Térmica

Limpie el tubo y aplique con firmeza la tira térmica en la salida mezcladora de la válvula. Haga correr el agua y ajuste la temperatura de salida al rango deseado. La temperatura real del agua mezclada se indica en verde con incrementos de 2° F (1° C). El azul significa que la temperatura es ligeramente menor y el marrón indica que es apenas mayor.

! ADVERTENCIA

Temperaturas superiores a los 120° F (49° C) pueden provocar lesiones serias. Un contratista con licencia debería fijar la temperatura de la válvula mezcladora conforme a los requisitos del código local. Para garantizar un control de temperatura correcto, utilice un termómetro de agua en la boca de salida de la llave.

La tira térmica que indica la temperatura puede UTILIZARSE UNA SOLA VEZ para fijar la temperatura del sistema inicialmente. Verifique el código de fecha impreso en la tira de temperatura para cerciorarse de la precisión de la lectura.



Fig. 2. Tira térmica.

Procedimiento Posterior a la Instalación

1. Anote el ajuste de temperatura en la etiqueta de PRECAUCIÓN y firme en el espacio que se proporciona.
2. Pegue la etiqueta de ADVERTENCIA a la válvula AM-1.
3. Explique la etiqueta de ADVERTENCIA al propietario.
4. Deje esta hoja de instrucciones en poder del propietario.

FUNCIONAMIENTO

La válvula AM-1 series funciona en forma automática a través del empleo de un elemento termostático en el producto. El elemento controlará la mezcla del suministro caliente y frío para brindar agua templada a las piezas con las que se conecta. De esta forma, se brinda una temperatura constante del agua bajo las diferentes condiciones de funcionamiento.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

El uso de agua dura puede dar como resultado la formación de depósitos de sarro, lo que provoca el agarrotamiento de las piezas internas en casos extremos. La limpieza de las piezas internas restablece generalmente la válvula a las condiciones de operación normales. En algunos casos, puede ser necesario reemplazar el ensamblaje inferior.

Para limpiar y/o reemplazar el ensamblaje inferior, corte el agua y:

1. Con la ayuda de un destornillador, extraiga el tornillo y la manivela.
2. Suelte la tuerca superior (sin extraerla) para permitir la colocación de una llave ajustable en la tuerca inferior. Desatornille la tuerca inferior (en el sentido contrario al de las agujas del reloj). Esto permitirá la extracción del ensamblaje superior.
3. El ensamblaje superior de latón saldrá. Extraiga el ensamblaje inferior, el difusor y el resorte.

4. Elimine cuidadosamente todo sarro (depósito de calcio) o partículas extrañas del asiento de la válvula y de otras piezas internas. Use vinagre para remover el calcio. Moje las piezas hasta que el calcio se ablande y se pueda raspar y eliminar con el lavado. No use solventes ni raye las superficies de metal o revestidas con Teflon®.
5. Vuelva a colocar el resorte, el difusor y el ensamblaje inferior limpios con ayuda de las instrucciones a continuación o use un conjunto de kit de recambio nuevo. Para conocer el número de kit correcto, consulte la Tabla 1.

Instale el resorte, el difusor y el ensamblaje inferior:

- A. Inserte el resorte en el difusor.
- B. Inserte el difusor introduciendo en primer lugar el extremo del resorte en el cuerpo.
- C. Coloque el ensamblaje superior de la válvula en el ensamblaje inferior e inserte en la válvula.
- D. Apriete la tuerca inferior y sostenga mientras aprieta la tuerca superior.
- E. Cambie la ubicación del volante manual e inserte el tornillo. Gire el volante manual a la graduación de temperatura deseada.




Fig. 3. Ensamblaje de las válvulas serie AM-1.

Tabla 1. Kits para reemplazar la válvula serie AM-1.

Rango de temperatura	Modelo No.
80° - 120° F (26°-49°C) ("C")	AMP-1-020 RP
100° - 145° F (38° - 63° C)	AM-1-025 RP

AM-1 Series™ es una marca de Honeywell International, Inc.

ASSE® es una marca registrada de American Society of Sanitary Engineering.

CSA es una marca registrada de Canadian Standards Association.

IAPMO® es una marca registrada de International Association of Plumbing and Mechanical Officials.

ASTM® es una marca registrada de American Society for Testing and Materials.

Teflon® es una marca registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company.

Automatización y control desenlace

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
customer.honeywell.com

® Marca Registrada en los E.U.A
© 2008 Honeywell International Inc. todos Los Derechos Reservados
62-3075EFS—01 M.S. Rev. 06-08

Honeywell Limited-Honeywell Limitée
35, Dynamic Drive
Toronto, Ontario M1V 4Z9



Impreso en E.U.A. en papel
reciclado con un mínimo de 10%
de fibras de papel postconsumidor.

Honeywell